

Drivhjul och länkhjul till Cross

Drivhjul till Cross 1,5 och 6

	Cross 1		Cross 5/6		Drivring till Cross 1/5/6
Drivhjulsstorlek	Drivhjul med massivt däck	Drivhjul med luftpumpat däck	Drivhjul med massivt däck	Drivhjul med luftpumpat däck	Drivring metall
24t	s - 12266	s - 04367	s - 35424	s - 36156	21 t s - 05578
22t	s - 12204	s - 04052	s - 35425	s - 36155	19 t s - 03503
20t	s - 36004	s - 03499	s - 35426	s - 36154	17 t s - 07062

Drivhjul till Cross 6-2025 och Cross 5XL-2025

	Cross 6-2025/5XL-2025		Drivring till Cross 6-2025 /5XL-2025
Drivhjulsstorlek	Drivhjul med massivt däck	Drivhjul med luftpumpat däck	Drivring metall
24t	s - 45444	s - 46608	21 t s - 46473
22t	s - 45445	s - 46609	19 t s - 46474
20t	s - 45446	s - 46006	17 t s - 46475

OBS! ovanstående hjul är **utan** drivring

Drivhjul till Cross med vårdarbroms

	Cross 1 med vårdarbroms		Cross 5/6/6-2025/5XL-2025 med vårdarbroms	
Drivhjulsstorlek	Drivhjul med massivt däck inkl drivring metall	Drivhjul med luftpumpat däck inkl drivring metall	Drivhjul med massivt däck inkl drivring metall	Drivhjul med luftpumpat däck inkl drivring metall
24t	s - 17325	s - 32114	s - 17325	s - 32114
22t	s - 35930	s - 11804	s - 35930	s - 11804
20t	s - 36447	-----	s - 36447	-----

OBS! ovanstående hjul är **med** drivring metall

Vid byte av drivhjul levereras dessa utan axlar. Flytta över axlarna till de nya hjulen. Skriv på informationsraden om du vill att axlar ska levereras tillsammans med de nya hjulen.

Länkhjul

Cross 1/5/6		Cross 6-2025/5XL-2025	
Länkhjulsstorlek		Länkhjulsstorlek	
6,5t	s - 02841	6t	s - 44953
5t	s - 11154	5t	s - 46476

Framgaffel

Cross 1/5/6		Cross 6-2025/5XL-2025	
Framgaffel		Framgaffel	
Medium	s - 01124	Medium	s - 45399
Kort	s - 01123	Kort	s - 45397

Vid byte av länkhjul levereras dessa utan bultar. Flytta över bultar till de nya hjulen. Skriv på informationsraden om du vill att bultar ska levereras tillsammans med länkhjulen.